

*Шкаф управления ШУ-ТЕРМ-С-63-340.*

*ПАСПОРТ.*

*Екатеринбург  
2020*

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>стр.</i>
<i>1. Общие сведения</i>	<i>3</i>
<i>2. Технические данные</i>	<i>3</i>
<i>3. Комплектность</i>	<i>3</i>
<i>4. Свидетельство о приемке</i>	<i>4</i>
<i>5. Гарантии изготовителя</i>	<i>4</i>

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Шкаф управления ШУ-ТЕРМ-С-63-340 электрической системой обогрева предназначен для приема и распределения электрической энергии, управления, регулирования, измерения, сигнализации и защиты оборудования.

1.2. Характеристики:

Наименование: ШУ-ТЕРМ-С-63-340.

Спецификация (заказ): ШУ-ТЕРМ-С-63-340

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

2.1. Напряжение питания - 3 фазы. 220/380В;

Частота питающего напряжения - 50Гц;

Характеристика питающей сети. система TN-C-S;

Вводное устройство - автоматический выключатель.

2.2. Максимальная стартовая мощность подключаемых нагревателей (при  $\cos\varphi \geq 0,95$ ), кВт не более 413,0;

2.3. По защищенности от проникновения твердых тел и воды ШУ соответствует IP41 по ГОСТ 14254-2015;

2.4. По условиям эксплуатации ШУ соответствует климатическому исполнению «УХЛ» и категории размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

2.5. Габаритные размеры без цоколя:

высота, мм. 535,0;

ширина, мм. 290,0;

глубина, мм. 102,0;

2.6. Масса, кг не более 7,0.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Комплект поставки приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ШУ-ТЕРМ-С-63-340	Шкаф управления	1	
Шкаф ШУ-ТЕРМ-С-63-340	Паспорт	1	
	Инструкции по настройке Контроллера РТ-340	1	
ШУ-ТЕРМ-С-63-340	Схема электрическая принципиальная	1	

#### *4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.*

*Шкаф управления ШУ-ТЕРМ-С-63-340 соответствует требованиям комплекта проектной документации ШУ-ТЕРМ-С-63-340 и признан годным к эксплуатации.*

*Дата выпуска*

*М.П.*

*Ст. контрольный мастер*

#### *5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.*

*5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность ШУ-ТЕРМ-С-63-340 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим документом.*

*5.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 36 месяцев со дня отгрузки.*

*5.3. По всем вопросам, относящимся к работе ШУ, обратиться к предприятию-разработчику-изготовителю по адресу:*

*620039, г. Екатеринбург, ул. Бульвар Культуры, 23, ООО НПО «ТЕРМ»*

*Телефон/факс +7 (343) 33-66-166, 33-66-167.*

*E-mail: [term@tepm.ru](mailto:term@tepm.ru)*